

Monteringsvejledning – Vildmarksbad



Kære Kunde!

Tillykke med dit nye vildmarksbad.

Vildmarksbadet er klar til brug, men af hensyn til transporten er der få småting du selv skal eftermontere:

- 1) **Skorstene til ovn:** vi har vedlagt to skorstensrør til vildmarksbadet.
I skal blot sætte de to skorstensrør på hinanden og på ovnen (tager ca. 1 minut)
- 2) **Stakit foran ovn:** Der er vedhæftet 4 skruer. Der skal blot skrues 2 skruer i hver side af stakittet. En skrue for oven og en skrue for neden, og i hver side. (tager ca. 2-3 minutter).
- 3) **Vandhane skrues på udvendig studs:** Skru blot vandhanen på den udvendige studs (tager ca. 1 minut)

Nu er vildmarksbadet klar til brug.

Rigtig god fornøjelse med vildmarksbadet!

Med venlig hilsen
GBwood

Thomas Simoni
Indehaver

